



(A) x 3



(B) x 3


ferramenta
hardware

Fissare la staffa al muro e incastrare la vetrinetta.
Fix the bracket to the wall and fit the showcase.




1


Fissare la fibbia ai lati della vetrina avvitando i perni dorati includendo vetro e cuoio.
ATTENZIONE: non fissarli del tutto ma lasciarli lievemente laschi.
Fix the buckle to the sides of the showcase by screwing the gold pins including glass and thick leather. ATTENTION: do not fasten them completely but leave them slightly loose.



2




Tenere la fibbia in tensione e prendere la misura tra l'inizio del vetro e l'incrocio del cuoio;
segnare il punto di fissaggio sul muro.
Hold the buckle in tension and take the measurement between the beginning of the glass and the crossing of the thick leather; mark the fixing point on the wall.




3

Fissare al muro la parte finale del perno superiore, per poi avvitare la parte più lunga dello stesso perno tra l'incrocio della fibbia in cuoio.
Fix the final part of the upper pin to the wall, then screw the longer part of the same pin between the intersection of the thick leather buckle.




4

Mettere la fibbia dritta e fissare i perni laterali lasciati precedentemente allentati.
Put the buckle straight and fix the lateral pins left slightly loose previously.



5

Montare l'anta inserendo e fissando i perni superiore e inferiore.
Assemble the door inserting and fixing the upper and lower pins.



6